# 消耗品·交換部品·後付パーツのご用命は

## ハイ・パーツショップ

ハイ パーツ **2** 0570-081-802

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

●携帯電話·PHS等のご利用は…

大阪 ☎ 06-6906-1224 東京 ☎ 03-5392-7189 €

- ●受付時間···月~金:9:00~19:00 土·日·祝:9:00~17:00
- 転印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
- ●ホームページ http://www.sumu2.com/shop/parts/

# 長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



#### こんな症状はありませんか

- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●トッププレートにひび割れができた

#### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源スイッチとブレー カーを切り、必ずお買い上げの販売店または 修理ご相談窓口に点検をご相談ください。

<b>便利メモ</b> おぼえのため	お買い上げ日	年 月 日	販売店名
記入されると便利です。	品 番		<b>☎</b> ( ) —
15213 2 5 6			,

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認 などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディ スプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を 除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

# パナソニック電工株式会社

製造元 パナソニック株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

ZY02-858

# **Panasonic** 8

取扱説明書(保管用)

IH クッキングヒーター(家庭用)

トッププレート幅 60cm

品番 S82EB1S **E82EB1E S81EB1S** 

※品番の先頭には、キッチンシリーズ を示す英字2文字が入ります。



# 毎日使うから…**便利・清潔・快適**に




お問い合わせの多い項目が すぐに探せます。



# この鍋は 使えますか?

新しく買うときは、マークで確認! お手持ちの鍋は、こうして確認!



# が汚れた!

焦げ付いた!変色した!しみが付いた!




毎日のお手入れが肝心です。 取りにくいときは、こうして取ります!

# 鍋から音がする!

ページ 「キーン」「ジー」「ブーン」…など

# 本体から音がする!

電源スイッチを切ったのに…?



# もくじ

# 確認と ご注意

安全上のご注意

使用上のお願い

各部の名前

使える鍋は?

毎日の 使い方

# 基本の使い方

■ IH ヒーター・焼く・いためる・ゆでる・煮る・蒸す ●3kWで沸騰させる

●ラジエントヒーター •温める

# IH調理のコツ

●火力・温度調節の目安/調理別のポイント

グリルの使い方

グリル調理のコツ

●焼き加減・火力の目安/調理のポイント



お手入れ

次の表示が出たら…

故障かな?

保証とアフターサービス

仕様

31

26

14

# 安全上のご注意必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

↑ 整告 「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」です。

注意「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



# 火災、爆発、 やけど、けが、感電など を防ぐために…

# 揚げ物をするときは



■そばを離れない

■500g(0.56L)未満 の油で調理しない



■場がボタンで調理する

必ず守る

■必ず、付属の「天ぷら鍋」を使う

■底が反ったり変形していない鍋を使う

■鍋は中央に置く


(油温が上がりすぎて、発火の原因)

# いため物・焼き物をするときは



■そばを離れない

■予熱の火力は弱めにし、



# 液体を加熱するときは(突沸に注意!)



■火力を弱めにし、ときどき かき混ぜる

必ず守る (水や調理物を加熱していると、 突然沸騰して飛び散る原因)

●カレー・みそ汁・吸い物・牛乳などの煮物や汁物

# 使用中や使用後しばらくは ■高温部に触れない



(やけどの原因)


●グリル(扉、庫内など) (特に乳幼児にはご注意 ください)

▲警告

●トッププレート

●吸・排気パネルや、排気部 …など

吸・排気パネル



# ■本機の下に後方排気方式の ビルトインオーブンレンジを 設置している場合

●Hクッキングヒーターを使ってい なくてもオーブンレンジを使うと、 排気部が熱くなります。



■使用後は、必ず電源 スイッチを切る


(火災の原因)

長時間使わないとき はブレーカーも切る

# トッププレート(ガラス製)には




■鍋以外の物を置かない





- ●レトルトパック、アルミ箔鍋、内側にアルミ箔を貼った紙パック、 アルミ箔など (破裂によるけが、加熱による発火の原因)
- ●金属製スプーン、鍋のふた、扉、受け皿、吸・排気パネルなど (加熱によるやけどの原因)
- ■ラジエントヒーターに、直接食材を載せて調理しない (火災の原因)
- ■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とす など)を加えない





# 次の点もご注意ください (火災・やけど・けが・感電の原因)



■可燃物をトッププレートに置いたり、近づけない

●ふきん、紙パック、食品トレイなど

- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、 乳幼児に触れさせない
- ■吸・排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない
- ■分解・修理・改造をしない
- →修理は、お買い上げの販売店または修理で相談窓口にで相談ください。

# 異常・故障時は



■直ちに使用を中止する

(発煙・発火、感電のおそれ)

必ず守るく異常・故障例>

- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触るとビリビリ電気を感じる
- トッププレートにひび割れができた
- →すぐに電源スイッチとブレーカーを切り、点検・修理 を依頼してください。

# 安全上のご注意必ずお守りください

# 使用上のお願い



火災、やけど、 けがなどを防ぐ ために…

# ⚠注意

■そばを離れたり、

(発火の原因)

節する。

■受け皿にアルミ箔や

(発火・発煙の原因)

必要以上に加熱しない

→焼け具合を見ながら時間を調


クッキングシートを敷いたり、

グリル用小石などを入れない

# 揚げ物をするときは(発火・やけどに注意!)



■油煙が多く出たら、 すぐに電源スイッチを切る 必ず守る



■他の機器(ガスコンロなど) で、あらかじめ加熱した油 を使わない


(温度調節機能が正しく働かず、 発火の原因)

■高温の鍋に触れない

■顔を近づけない

禁止

(やけどの原因)



# ■油の飛び散りに注意する


(やけどの原因)

→油の飛び散りを少なくする には(P.17)

# グリルを使うときは(発火に注意!)



■受け皿には、必ず水を入れる






(発火の原因)

■グリル調理でアルミ箔を使う場合は 焼き網より奥にはみ出さないように 注意する

(庫内の奥にあるセンサーが隠れると、温度 が上がりすぎて発火の原因)

## ■万一、発火したら

●電源スイッチを切る



②吸・排気パネルを ぬれたタオルでふさぐ (このとき、扉の周囲から煙が出ます)

③ブレーカーを切る

- ●炎が消えるまで、扉を開けない(空気が入り、炎が大きくなります)
- ●扉(ガラス面)に、水をかけない(割れる原因)

# 医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



■念のため医師とよくご相談 ください

必ず守る

(本製品の動作が、ペースメー カーに影響を与える原因)

# 次の点もご注意ください



■本体の前に物を置かない (火災の原因)

- 禁止 ■空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、鍋が破損する原因)
  - ■鍋の下に紙・ふきん・汚れ防止 カバーなどを敷かない

(敷物が焦げたり、温度調節機能が正 しく働かずに調理物が燃える原因)

■調理以外に使わない


(過熱・異常動作による発火の原因)

■鍋を不安定な状態にしない (落下して、けが・やけどの原因)

# Hクッキングヒーターを使うとき


#### 使用中は磁力線が出ます







■ICカード・キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れる原因)



Hジャー炊飯器、 卓上型のIH調理器など (旧クッキングヒーター が故障する原因)



#### ■吸・排気パネルの上に物を置かない

- ●異常を検知して加熱が止まることがあります。
- ●グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなります。

#### ■天面操作部や表示部に熱い鍋などを置かない (表示が見えにくくなったり、異常を検知して加熱 が止まる原因)

#### ■トッププレート、トップフレームに酸の強い食品 が付いた場合は、早めにふき取る

- ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると、変色の原因)
- ■キャビネット(本体下部)に調味料、食品などを 置かない

(排熱による変質の原因)

# 「3kW」は火力が強いため

■いため物・焼き物には使わない (鍋底が変形する原因)

■沸騰したら火力を下げる

(吹きこぼれたり、沸騰時の泡が飛び散る原因)

# グリルを使うとき

■調理後、扉を引き出したままにしない (天面操作部が熱くなる原因)

■扉を勢いよく出し入れしない


(受け皿に水が入っていると、こぼれる原因)

■扉に過度な力を加えない

➡乳幼児がぶら下がったりしないようご注意を。


9

# 各部の名前



# 使える鍋は? 確認のしかた

# お手持ちの鍋を確認するとき



# 新しく購入するとき



# 使える・使えないの見分け方

# ■左右IHヒーター

# 使えます!



# 使えません!



# 鉄・ホーロー・ ステンレス

- ステンレスは鍋に よって火力が弱くな ります。
- ホーロー鍋は、空焼 き・焦げ付きを避け る。(溶けて焼き付き、 トッププレートが損 傷します)



アルミ・銅



耐熱ガラス



土鍋

●市販の土鍋は、「IH用」と表示されていても使わない。 (故障したり、火力が弱くなり調理できません)





平らで、 トッププレートに 密着する



丸い

反りがある

脚がある

●反りの目安として、約3mm以上のものは使わない。 (安全機能が正しく働かない、火力が弱くなる、 加熱できないことがあります)



12~26cm



12cm未満

■異常検知機能が働いて、火力が弱くなる、加熱でき ないことがあります。

- ●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。
- ●底面にホーロー加工した魚焼器は使えません。(ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)

# ■ラジエントヒーター

#### IHでは使えない材質や、小さな鍋も使えます

- ●アルミ・銅鍋、超耐熱ガラス、土鍋など
- 助付きのものは使えません。
- 超耐熱ガラス以外のガラス製のものは、 割れることがあります。
- 魚焼き器・網は使わないでください。 (調理物が落ちてトッププレートに焼き付きます。)
- ミルクパンなどの小さな鍋 (底径 16cm未満)
  - 平らで底が厚めのものが お勧めです。



3切

0

時間がたつと

・ブザーが鳴り.

自動で切れる

00


切/入

揚げ物

自動的に「7」に下がり

ます。

# 基本の使い方(Hヒーター・ラジェントヒーター)



**■タイマーを使うとき** / 左 · 右 IH ヒーター : 1 分~9 時間まで ラジエントヒーター: 1~30分まで

選択 ② 取消 タイマー

ヒーター「入 | の状態で

ヒーターを 選択 選択する

(選択したマーク点滅)

りずる 一時間を設定

※押し続けると早送り ができます。

- **子** h (時間)


左・右IHヒーター

または

- •1~20分:1分刻み
- •20~90分:5分刻み
- •90分~2時間:30分刻み
- •2~9時間:1時間刻み

時間がたつと 自動で切れる

- ●残時間 •9~2時間:1時間刻み
- の表示 2時間~90分:30分刻み •90~1分:1分刻み
- ●ヒーターが入っていないとタイマーが使えません。
- ●複数のヒーターでタイマーを使用しているときは、選択しているヒーターの 残時間を表示しています。
- ■別のタイマー残時間を見るとき



■タイマー取消、時間変更するとき ヒーター選択を確認してから行う



タイマー使用中の ヒーターが点灯


ラジエントヒーター

00

• 1 分刻み

• 1 分刻み


点滅している ヒーターの残時間 を表示する



温める


ラジエントヒーター

火力が弱いので 少量の調理に便利



# H調理のコツ(火力・温度調節の目安)

- ●鍋の発熱量は材質により異なります。様子を見ながら火力調節を。
- 鉄→ホーロー→有磁性ステンレス(18-0)→非磁性ステンレスー層鍋(18-8、18-10)の順で弱くなる。
- ●消費電力は、鉄鍋やホーロー鍋を使った場合です。



# 調理別のポイント

火力が強いので すぐに高温に なります



# 予熱は 短めで充分

/油が少ないときや 小さめや軽めの鍋を 使うときは √さらに弱めの火力で



- ●材料の準備・段取りを 整えてから予熱する。 ●油は充分になじませて。
- フッ素樹脂加工され ていないものは特に 念入りに

※加熱しすぎると油の温度が急激に上がり、発火することがあるのでそばを離れないでください。

フライ返しなどで

# 材料全体を返し ながらいためる



●材料がフライパンの底 にたまると、焦げ付き・ べちゃつきの原因に。

焦げ付きそうなときは フライパンを 浮かしたり IHヒーターから ずらす



●一度に多くの量を いためないように。

# 焼く いためる

#### 卵料理のコツ

#### ガスコンロの感覚よりも弱めの火力で焼く

●火力 3~4 で予熱して焼く。 多めの油を入れて充分になじませる。 (フッ素樹脂加工されていないものは、特に念入りに)



## 卵焼き

## 余分な油をふき取って、 適温を確認

●卵液を少し落とすと ジュンと音がするくらい。 温度が高過ぎると くっつきます



オムレツ

#### 油を切り、 バターを加えて溶かす

●なべ肌にまんべん なく行き渡らせる。



焦げ付きそうなときは 浮かしたり、ずらす



卵を一気に流し込み、 全体を混ぜる

●円を描くように 大きく素早く。



#### 薄焼き卵は余熱を利用

- ●表面が乾いてきたら、トッププレート から離す。
- 2裏返して、卵焼き器の余熱で 焼き上げる。

形を作るときは、フライパン を傾けてたたみ込む ●フライ返しを使うと

たたみやすい。



# IH調理のコツ 調理別のポイント

多量の湯を早く沸かすときは 左IHの3kWが 便利



■3kWでは、火力を弱めて から材料を入れる。

ゆでる

# 9段階の 細かい火力を 上手に使い分け



- ●煮立てるとき
- →火力 6~8
- おでんなどサラッとした 煮込み⇒火力 2~3
- ●シチューなどトロッとした 煮込み⇒火力 1~2

焦げ付かないように 時々かき混ぜる



- ●温め直しも 弱火でかき混ぜながら。
- ●みそ汁の温めは、鍋底の みそをかき混ぜてから 火力 1~2 で。
- ●突沸(© 4ページ)に ご注意。

煮る 温める

## 長時間煮込む場合は

■必ずタイマー(©~12ページ)を使って! (切り忘れ自動OFFが働いて、通電を停止します。 © 28ページ)

#### ラジエントヒーターは少量の料理に便利

- ■Hで使えない小さな鍋を使って!
- ●牛乳などの温め
- ●どんぶり





## 温度調節機能を正しく働かせるために

# 必ず付属の 天ぷら鍋で

油は800gが

500 g未満の油では

(少ないと発火の原因に)

調理しない。

基本



- ●鍋はヒーターの中央に置く。
- ●底が反ったり変形したら使 わない。
- ●鍋底・トッププレートの 汚れは取り除いて。
- ●トッププレートが熱いとき に調理しない。
- ●予熱を始めたら、油を継ぎ足 したり、もう片方のヒーター に移動して揚げ物をしない。
- ●熱い油を使って予熱しない。
- ●何回か使って、茶褐色になっ たり濁った油は使わない。
- ●沈んでいる揚げカスは こまめに取り除く。

# 揚げる

## 油の飛び散りを少なくするには

■油が設定温度になってから、揚げ始める

(油温が低いうちに食材を入れると、油温が上がってきたときに、油が飛び散って 危険です)

■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする

(水分や空気が加熱されると、膨張して破裂します)

#### [切り目などを入れる]

●えび 尾の先を切る ●ししとう

縦に切り込みを。



●いか 皮をむき、両面に 切り目を。

●うずらのゆで卵 串などを刺す。



#### [水分をふき取る]

●魚介類、しいたけ、 ピーマンなどの 野菜。



「必ずベーキングパウダー や砂糖を入れる]


●ドーナツなどの生地



#### ■揚げ過ぎると破裂するので注意!

- ●けんさきいか、するめいかなど●コロッケ
- ●ししとう、おくらなど(中が空洞の野菜) ●うずらのゆで卵など 鍋に揚げ残しがないか、常に確認を。

# グリルの使い方




## ( お願い )

18

- ●自動調理中は扉を開けない。(うまく焼けません)
- ●脂分の多い魚を焼いたときは煙が多いため、30秒程度待ってから扉を引き出す。

# 操作



自動で 焼くとき (焼き魚)

選択 ●押すごとに… → 生・姿焼き 切身/干物 弱中強 つけ焼き 手動

メニューを

選ぶ

⊈·姿焼き ■焼き加減を調節するとき 押すごとに 弱くなる 強くなる 生姿焼きっ

切身干物

つけ焼き 弱中強

(点滅) (時間が確定すると点灯)

ヒーター

切/スタート

時間がたつと

自動で切れる

▶ ブザーが鳴り

切

1分刻みで減る。

弱中強

手動で 焼くとき 焼きとり、 焼きなすなど 手動を ヒーター 火力 選ぶ 調節 選択 切/スタート 押すごとに 4回押す (火力「強」で) スタート 弱くなる 強くなる 弱中強

■タイマーを使うとき (1分~30分まで) ❶グリルを 選択

選択 タイマー ②時間を設定 (1分刻み) ●押し続けると 早送りできる

1分刻みで減る

# ■自動メニューを選びまちがえたときは

- ●ヒーター「入」後は●を押して、再操作する。 ※30秒以上たっていたら手動で焼き直す。
- ■手動で連続して焼くときは
- で切ってから受け皿に水を入れ、次の調理物を入れる。 ※切り忘れ自動OFFや安全機能が働いて、通電が停止し ます。


## お知らせ

- ●使い始めは、煙やにおいが出ることがあります。
- ●ヒーターを切っても、内部の温度が高いときは 約10分間冷却ファンの回る音がします。

# グリ ル調理のコッ

# グリル調理のコツ(焼き加減・火力の目安)

■同じ魚でも季節·鮮度·大きさ·脂ののり·塩分量などによって、焼けぐあいは変わります。 焼き加減を調節してください。



■調理物の種類・大きさ・数などによって、時間は変わります。様子を見ながら焼いてください。

	火力	弱 (約890W)	中 (約1260W)	強 (約1550W)
手動	自動で 焼けない もの (貝類 (野菜など)	みりん干し 市販のみりんづけ ももつけ焼き 鶏	焼きとりもも塩焼き	カ干し 丸干し さざえのつぼ焼き いか・貝など 焼きなす 焼きいも 野菜 焼きおにぎり

# 調理のポイント

# 自動/手動 共通

自動

# 薄い部分は焦げやすいので 尾を手前に寄せる



こびりつき防止に 焼き網にサラダ油を 塗る

- ●庫内に入れる物の高さは 4cm以下にする。
- ●冷凍の調理物は 完全に解凍して焼く。
- ●はまぐりなど、開くと ヒーターに当たる物は 焼かない。

# 生魚(水分の多いあじなど)を 振り塩の量は 塩焼きをするときは 下ごしらえを

- ●焼く約20分前に両面に 塩を振る。
- ②水洗いし、しっかり水気を ふき取り、振り塩をする。

# 尾ヒレの 焦げすぎ・型くずれ防止には たっぷりの化粧塩を

生さんまや川魚などは 焼く直前に振り塩を|皮面を下にする

# 魚の重さの約2%

塩の量が少ないほど焼き色は 薄くなります。

火の通りをよくするために 切り身は

皮に切り目を 入れる

尾が反らないように 干物は

# 焦げやすいので つけ焼きは たれをふき取る

〈基本のたれ〉 ●しょうゆ……大さじ4

●みりん……大さじ3 ●酒………大さじ1

みそづけは、みそを 洗い流してふく

●砂糖………大さじ2

■焼き時間の例(焼き加減「中」の場合)

さんま塩焼き(1~4尾)	15~20分	あじ開き(1~2枚)	9~13分
甘塩鮭(1~4切)	9~13分	ぶりつけ焼き(1~4切)	11~13分

# 加熱すると反るので いかは切り目を入れる



●大きい物は切り分ける。

# あなごなどは串を刺す

# 皮付きの鶏もも肉は 皮に穴を開ける

●皮を上にして 焼く。

破裂を防ぐために なすは表面に穴を 開ける



焼きおにぎりは

4~5分たったら

■火力と焼き時間の目安

	7 - 7				
みりん干し	火力。弱	④ 4~6分	焼きとり(6本)	火力中	① 12~15分
※焦げやすいのでご	注意。		もも肉つけ焼き(2枚)	火力。弱	② 18~20分
うるめいわし丸干し (8~10尾)	\/\+\ <b>74</b>	<b>1</b> 6. 04	もも肉塩焼き(2枚)	火力中	② 16~20分
(8~10尾)	大刀 [ <b>独</b> ]	0 6~67	焼きなす(3本)	火力(強)	① 15~20分
いか姿焼き(2はい)	火力(強)	②8~10分	焼きいも(3本)	火力強	② 20~25分
さざえつぼ焼き(5個)	火力(強)	① 10~12分	焼きおにぎり(4個)	火力強	① 10~15分

手動

# お手入れ「トッププレート・本体・天ぷら鍋」

●お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。



絞ったふきんで、ふき取る



## 油汚れ

# 台所用洗剤(中性)を薄めて、 ふきんにしみ込ませてふき取る

●酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤 住宅用合成洗剤など)は使わない。 (変色します)



#### 取りにくい汚れ

**クリームタイプの磨き粉**(ジフなど) を付け、丸めたラップや アルミ箔で



## ■お手入れ用クリーナーを別売しています。

#### (こびりついた焦げ付きに)

トップ

プレート

(クリームタイプ)

品番: AD-KZ061 (2本セット) 希望小売価格: 1.995円(税込)




#### 日常の油汚れや取りにくい汚れに

品名: ニプロガラストップ専用クリーナー

(クリームタイプ) 品番: AD-KZ063 (2本セット) 希望小売価格: 1,680円(稅込)



- ●いずれもお買い求め先にお問い合わせください。 (2008年12月現在)
- ●それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。





# 台所用洗剤(中性)を薄めて スポンジで洗う

(食器洗い乾燥機でも洗えます)

- ●吸・排気パネルは、汚れて目詰まり したまま使わない。 (異常を検知して、通電が停止しま
- ●たわし・磨き粉は使わない。 (表面が傷付きます)
- ●変形させない。

# 天面 操作部

本体正面

台所用洗剤(中性)を薄めて ふきんにしみ込ませて ふき取る

(放置すると、汚れが残ります)

# トップ フレーム

調味料が付いた とき、すぐに ふき取る

放置すると、汚れが 残ります

# 天ぷら 鍋 (付属品)



(フッ素樹脂加丁)

# 台所用洗剤(中性)を薄めてスポンジで洗う

●金属製のたわし・スポンジのナイロン面・ナイロン製ネットに入ったスポンジ を使ったり、食器洗い乾燥機に入れない。(フッ素樹脂がはがれます)

# 鍋底の汚れも取り除く

- ●汚れがこびり付いたまま使わない。 (油温がずれたり、安全機能が働いて、通電が停止します)
- さび防止のため


# 水分をふき取り、食用油を塗る

- ●水分が付いたまま放置しない。(さびます)
- ●乾かすために空焼きしない。(鍋が破損・変形します)

## アドバイス

# 鍋底の汚れも取り除く

●トッププレートに 焼き付いて汚れの原因に。




# お手入れでブリル

●お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。


# 各部品を外し、台所用洗剤(中性)を薄めて スポンジで洗う

- ●たわし・磨き粉は使わない。(取っ手などの表面が傷付きます)
- ●扉を食器洗い乾燥機に入れない。(パッキン・樹脂部が変形します)

#### ■外し方




グリル部 受け皿 焼き網



#### ■取り付けるとき



●受け皿のツメを 扉に差し込む



2受け皿を 「カチッ」と音が するまで動かす



❸焼き網を載せる




4斜め上から はめ込み 奥まで押す


## アドバイス)

●焼き網を水につけ ておくと、お手入れ しやすくなります。





台所用洗剤(中性)を薄めて ふきんにしみ込ませて ふき取る



## 部品の交換

#### お買い上げの販売店にご相談ください。


部	品名	部品番号	希望小売価格
ドアパッキ	ン(消耗部品)	SEAZE99307	1,050円(税抜1,000円)
焼き網	メッキタイプ	SEAZC83573	1,535円(税抜1,500円)
(消耗部品)	フッ素タイプ	SEAZC83459	1,890円(税抜1,800円)
天ぷら鍋		SEKZJJ112609	2,100円(税抜2,000円)


※2008年12月現在

## ■パッキンを交換するときの目安


柔軟性がなくなったり、扉のすき間から煙が漏れ出したら交換する。







- 3扉裏側の溝にパッキンを 添わせる
- 4 ヒダ(4か所)を溝に 差し込み、全体を 完全に押し込む




●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。 取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません。


# 次の表示が出たら…

# 次の表示が出たら…

■安全機能が働くと、「ピピ…」とブザーが鳴って、表示でお知らせします。



●次の方法で直し、使っていた 切/入 ボタンで表示を消す。



■以上の処置で直らないときや / 表示が出たときは…



#### ●故障です

➡電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(Hの次に表示される2桁の数字)をお買い上げの販売店または修理で相談窓口にご連絡ください。

# 故障かな?


●お問い合わせや修理を依頼される前にご確認を。



## ■火力が弱くなる

●ボタンを押しても 「3kW」に上げられ

ない



●「3kW」火力のままで、10分間使い続けた。

にボタンを押しても簡単に受け付けな

●「3kW」は火力が強いので、安全のため

いようにしています。

13

13

再度 上を1秒間押す。

● ▶ を1秒間押す。

## ■火力が弱くなる(続き)

こんなときは	原因の	参照ペー			
ラジエントヒーター の火力が弱い	●ヒーターの温度が異常に上がることを防ぐために頻繁に通電をコントロールします。そのため、「強」(1,250W)に設定していても、30~40%火力が弱くなります。 ※ラジエントヒーターの中に見える黒い棒は、温度を検知するセンサーです。				
■本体から音がする(シ	令却ファン)				
音が大きくなったり 小さくなったりする	<ul><li>●冷却ファンは、火力によって運転モードを3段階に分けています。</li><li>火力を上げると高速運転するためファンの音が大きくなります</li></ul>	_			
電源スイッチを切ったあとも ファンの音がする	<ul><li>●本体内部の温度上昇を抑えるため、冷却ファンが作動しているためです。 温度が下がると、自動的に冷却ファンは止まります。</li></ul>	_			
扉の周囲から風が出る	<ul><li>●冷却ファンが作動すると、吸・排気パネル以外に、扉の周囲からも風が 少し出ます。</li></ul>	_			
■その他					
ラジエントヒーターやグリルが ついたり消えたりする	●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。				
揚げ物の ●予熱時間が長過ぎる ●油温が低い	<ul><li>●トッププレートが熱いときに揚げ物をした。</li><li>●使用して、茶褐色になったり濁った油を使った。</li><li>●鍋底に揚げカスがたまっている。</li><li>●湯げカスをこまめに取る。</li></ul>	17			
加熱中に	●鍋の種類によって、「キーン」「ジー」 「ブーン」など共振する音がします。 (取っ手にわずかな振動を感じることがあります)  ●鍋の位置を少しずらすか、 置き直すと止まることが あります。	_			
鍋から音がする	●加熱中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がすることがありますが 異常ではありません。	_			
	●タイマーを使いたいヒーターが入って いない。  ●ヒーターを入れてから ■でヒーターを選択し 時間を設定する。	12			
タイマーが使えない	●揚げ物は使えません。				
	●■を押したまま3分以上放置した。(表示が消えます)				
設定時間に対して残時間が合わない	●別のヒーターの残時間が表示されて いる。  ●■で表示させたい ヒーターを選択する。	12			

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
- ・修理は、「修理ご相談窓口」へ!
- その他は、「お客様ご相談センター」へお問合せください。
- 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を確かめ、お買い上げ の販売店から受け取り、保存してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用 された場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- ●補修用性能部品の保有期間 6年 : 弊社は、Hクッキング ヒーターの機能を維持するために必要な部品を、製造打ち 切り後6年間保有しています。

#### 修理を依頼されるとき

「次の表示が出たら…」「故障かな?」(P.26~29) でご確認の あと、直らないときは電源スイッチとブレーカーを切り、

お買い上げの販売店または修理ご相談窓口へご連絡ください。

#### ご連絡いただきたい内容

- ①品名「Hクッキングヒーター」 ②品番
- ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に)
- ⑤[計]表示が出たとき(故障)は、その表示内容
- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- 保証期間後は:診断をして、修理できる場合、ご要望により 修理させていただきます。
- (出張診断のみでも料金がかかることがあります)
- ●修理料金は、次の内容で構成されています。 |技術料|診断・修理・調整・点検などの費用です。
- 部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。 出張料で依頼により、技術者を派遣する費用です。
- ●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて (裏表紙)

「よくあるご質問 |「メールでのお問い合わせ | などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

#### 修理に関するご相談

パナソニック | 修理ご相談窓口

# ナビダイヤル 20570-087-087

- ●電話をかけられますと、
- まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話·PHS·IP/光電話等の場合は、直接各地 域の「修理ご相談窓口」におかけください。
- ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

# 使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時〜20時

- 電話 ダイヤル **回び** 0120-878-365
- FAX タイヤル **200** 0120-878-236
- 携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

## 各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	北海道	道 地	! 区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 <b>☎ (0743)59-2770</b>
旭川	旭川市2条通16丁目1166	函館	函館市西桔梗589番地241	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-	1 和歌山	和歌山市中島499-1
	<b>25</b> (0166)22-3011		(函館流通卸センター内)  ☎ (0138)48-6631	大阪	☎(075)646-2123 大阪市城東区関目2丁目15-5	兵庫	☎ (073)475-2984 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	東北	地	区	<b>∠</b> PIX	☎(06)6359-6225	六件	☎(078)796-3140
青森	青森市大字浜田字豊田364	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18		中国	地	区
秋田	☎(017)775-0326 秋田市外旭川字小谷地3-1	山形	<b>否(022)387-1117</b> 山形市平清水1丁目1-75	鳥取	鳥取市安長295-1 <b>25</b> (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
"	<b>2</b> (018)868-7008		<b>2</b> (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33	岡山	岡山市田中138-110
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 (024)991-9308	+/\:-	☎(0859)34-2129 松江市平成町182番地14	产自	☎ (086)242-6236 広島市西区南観音1丁目13-5
		<b>国</b> 地		松江	<b>25</b> (0852)23-1128	広島	<b>T</b> (082)295-5011
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口	山口市小郡下郷220-1 <b>☎ (083)973-2720</b>
群馬	☎ (028)689-2555 前橋市箱田町325-1	山梨	<b>雷 (03)5477-9780</b> 甲府市宝1丁目4-13		四 国 国	地	区(000)370 Z7Z0
行物	<b>2</b> (027)254-2075	ЩЖ	<b>25</b> (055)222-5822	香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 <b>☎ (029)864-8756</b>	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720		<b>25</b> (087)868-6388	1	<b>25</b> (088)834-3142
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	新潟市東区東明1丁目8-14	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎ (089)905-7544
千葉	☎ (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目9-5		<b>1</b> (025)286-0180		九州	地	区
	<b>1</b> (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
	中部	地	区	佐智	☎ (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町304	4 天草	☎(096)367-6067 天草市港町18-11
石川	金沢市横川3丁目20 <b>☎ (076)280-6608</b>	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 <b>☎</b> (052)819-0225	1-20	<b>2</b> (0952)26-9151		☎(0969)22-3125
富山	富山市根塚町1丁目1-4	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	長崎	長崎市東町1919-1 <b>27</b> (095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
福井	<b>否(076)424-2549</b> 福井市問屋町2丁目14	高山	<b>否(058)278-6720</b> 高山市花岡町3丁目82	大分	大分市萩原4丁目8-35 <b>☎</b> (097)556-3815	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
	<b>25</b> (0776)21-0622		☎(0577)33-0613 津市久居野村町字山神421	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-	2	<b>□</b> (0387)33⁻3101
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重	第 (059)254-5520		<b>12</b> (0985)63-1213	1.1	
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5				沖縄	地	001.005

電	源				単相200V (50-60 Hz 共用)
消	費 電 力			4,800 W	
大	大き さ(約)		約)	幅599 mm×奥行563 mm×高さ230 mm	
グ	リル	, 大 き さ(約)		約 )	幅236 mm×奥行307 mm
焼	き網	網 上ヒーターまでの高さ(約)		(約)	60 mm
質	量(約)		約)	18.9 kg	

	左IHヒーター	右IHヒーター	ラジエントヒーター	グリル
消費電力	3,000 W	2,500 W	1,250 W	1,550 W
火力調節(約)	10段階調節 120W相当~3,000W	9段階調節	3段階調節 340W相当~1,250W	手動:3段階調節
( ルン /	120 W相当 50,000 W	120 W 相当 - 2,000 W	040 W 相当 1,200 W	030 W相当 - 1,000 W
揚げ物温度調節 (約)	7段階調節 140~200℃	7段階調節 140~200℃		
自動調理				生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き
調理タイマー	1分~9時間	1分~9時間	1分~30分	1分~30分

- ●待機電力…0.2 W ※電源スイッチが「切」の状態。
- ■左·右IHヒーターと、グリルまたはラジエントヒーターを同時に使うときは
- 総消費電力量を超えないようにするため、左・右IHヒーターの火力を自動的に制御します。
- →火力表示は変わらず火力を制御したり、自動的に設定火力を下げることがあります。 (この場合、ボタンを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)